

運転モードを選ぶ

通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。本書では、押し上げ設定「無」の場合を例にして説明しています。

※押し上げ設定の有無は、設置時に選択・設定します。設置・使用后、押し上げ設定の変更を行う場合は、電力会社と再契約を行う必要があります。

- 押し上げ設定「有」の場合
昼間の使用電力は蓄電池から供給されます。その間に発電している外付け太陽光発電は充電に回すことができます。
- 押し上げ設定「無」の場合
昼間の使用電力は、外付け太陽光発電から供給されます。不足分の電力は蓄電池から供給されます。
- 製品出荷時の設定は「経済モード」です。
- 押し上げ設定の「有」と「無」で、下表の運転モードを選んでいただけます。

	押し上げ設定「無」	押し上げ設定「有」
自動運転モード	経済モード	
	グリーンモード	
		深夜電力活用
		ピークカット
手動運転モード	充電	
	放電	
	待機	

通常は自動運転モードを選択してください。
各運転モードの詳細は 19、20 ページを参照してください。

< 自動運転モードの場合 >

1 「蓄電池アイコン」をタッチする



「蓄電池設定」画面に切り替わります。

2 運転モードの「自動」をタッチする



メモ

「ホーム」をタッチすると、ホーム画面に戻ります。

※通常は「自動」を選択してください。

3 「経済モード」、「グリーンモード」を選択し、「確定」をタッチする



「経済モード」または「グリーンモード」を選択して充放電の開始・停止時刻を確認し、必要であれば変更します。

メモ

- 充放電開始・停止時刻を変更する場合は、「充放電時刻を設定する」(23 ページ)を参照してください。
- 「キャンセル」をタッチすると、「設定が変更されています。変更を破棄して蓄電池設定画面に戻りますか?」の確認画面を示します。「はい」または「いいえ」をタッチすると、蓄電池設定画面または自動運転モードの設定画面に戻ります。
- 押し上げ設定「有」の場合には、「深夜電力活用」および「ピークカット」が追加されます。

